Maßanleitung für Techniker

● = **erforderliche Maße** für jeweilige Orthese

	LW	UBW	OBW
(1) **TIGGES**-Wirbelsäulenbandage	●		
(2) **TIGGES**-Lumbalorthese	●	●	
(3) **T-FLEX B** Überbrückungsorthese	●	●	
(4) **T-FLEX** Flexionsorthese	●	●	
(5) **TIGGES**-Thorax		●	
(6) **TIGGES**-Dorso	●	●	
(7) **T-FLEX** TL Thorako-Lumbalorthese	●	●	
(8) **T-FLEX** Rekli Reklinationsorthese	●	●	●
(9) **T-FLEX** RSK Rahmenstützkorsett	●	●	●

Zur individuellen Anfertigung

Bausatz Rekli Reklinationsorthese	●	●	●
Bausatz RSK Rahmenstützkorsett	●	●	●
Bausatz Adulte Skoliose STANDARD	●	●	
Bausatz Adulte Skoliose MAXI	●	●	

Größentabelle

Größe		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
LW = Leibweite **UBW** = Unterbrustweite	**alle 10 cm** (von–bis)	**80 cm** (75–85)	**90 cm** (85–95)	**100 cm** (95–105)	**110 cm** (105–115)	**120 cm** (115–125)	**130 cm** (125–135)
Größe für die Orthesen (5) (6) (7) **UBW** = Unterbrustweite		**I** bis UBW **95 cm**			**II** ab UBW **96 cm**		
Größe **OBW** = Oberbrustweite		**S** bis **95 cm**		**M** ab **96** bis **109 cm**		**L** ab **110 cm**	

Zwischengrößen ohne Aufpreis erhältlich / Übergrößen mit Sonderaufschlag

***LW** = Umfang messen in der Mitte zwischen Trochanter major und Beckenkamm ergibt die Leibweite

***UBW** = Umfang messen (beim Ausatmen) unterhalb des Brustansatzes ergibt die Unterbrustweite

***OBW** = Umfang messen (oberhalb des Brustansatzes/unterhalb des Schlüsselbeins) ergibt die Oberbrustweite